

T-27D フラットガラス 浮金石
GS UK-1

ボルト M4 L40 2本

表札

取付穴

壁

◆接着剤
接着剤はアクリルが接着出来る物をご使用下さい。

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

UK-1 GS-1

T-32D ブルーグロット
GF

ボルト M4 L30 4本

表札

取付穴

壁

◆接着剤

ボルト用穴 (目地あり)

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

GF-81 GF-82

T-33D ファンティーク
CAF-2

ボルト用穴

取付穴

壁

◆接着剤

ボルト M4 L4 0 (出幅30) 2本

50 CAF-2A

30 CAF-2B

40 CAF-2C

ボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

T-34D 鋳物文字
CW・CWH・CWB・CWS

ボルト M3 L30 2本

表札

取付穴

壁

◆接着剤

ボルト用穴 (目地あり)

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

例 福高 KA

CW-1 CW-41 CWS-2 CWS-4

CW-2 CW-43

CW-3 CW-44

CW-53

例 Adrose Atsugi

CWH-1 CWH-3

CWH-2 CWB-1

※文字毎にピッチが異なります。
ボルト位置合わせ用取付原稿が付属されます。

T-12Z カバーサイン
WAL

インターホンカバーサイン
IPC-78 IPC-97

WAL-20,21,23
IPC-97
の場合

IPC-78
の場合

壁面に受け金具を先に付け、側面よりネジにてインターホンカバーを取り付けて下さい。

T-13K インターホンカバーサイン
IPC

化粧ビス E 4本

取付穴

壁

◆接着剤

アンカーシャフトを回し込み、本体を挟み込む形で固定します。

IPC-72 IPC-96

IPC-74 IPC-77

IPC-75 IPC-76

IPC-94 IPC-95

T-14Z インターホンカバー
IPM

取付用台座を先にインターホン機の位置に取り付け、正面カバーを取付用台座にフランジナットで取り付けて下さい。

取付用台座

アンカーシャフト φ6 L60

正面カバー

取付穴

壁

◆接着剤

インターホン

フランジナット

●詳しくは説明書をご参照下さい。

T-11P 銘木表札
WK-51 WK-52

フタ止め用ネジ

ビス M4 L30 2本

UVカットアクリル

木表札

裏フタ

壁

プラグ

ステンレスケースの裏フタをビスで壁面に取り付け、木表札とUVアクリルをはめ込み、フタをします。
フタは上下でネジ止めします。
木表札は固定しない為、上下のネジを外せばいつでもお掃除や交換が可能です。

●詳しくは説明書をご参照下さい。

WK-51 WK-52

T-12P クラシカル
IS-11

壁面にプラグを打ち込み、ネジを締めこんでお取り付け下さい。

※取付面の強度によって取付方は異なります。

◆推奨接着剤 P181 参照