

電飾看板の使用における注意事項

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

<電飾看板を安全にご使用頂くための注意事項>

- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切って下さい。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。
- 器具の分解、改造は絶対にしないで下さい。故障、落下、感電、火災の原因となります。
- 紙や布などでおおったり燃えやすいものに近づけないで下さい。故障、火災の原因となります。
- 器具の取付け工事及びランプ交換のときは必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。
- スタンドサインは長期使用中に固定部ボルトがゆるむ場合があります。ガタつきを感じましたら速やかに締め直しを行ってください。

<光源が蛍光灯の看板の場合の注意事項>

- 電源電圧(AC100V/200V)及び、周波数(50Hz/60Hz)に合った器具をご使用ください。間違えますと焼損、発火の原因となることがあります。
- 必ず適合するランプ及びグロー球を使用して下さい。短寿命、故障の原因となることがあります。

販売元：株式会社トレード サインシティ
〒454-0011 愛知県名古屋市中川区山王 4-5-10 学宝社ビル 3階
TEL：052-265-7603/FAX：052-350-2662