

ポスター用スタンド看板 取扱説明書

PSSK-A3~B0 全て同じ仕様です。

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意




- ・ステイ開閉の際はステイの開閉部で指を挟まない様に、ご注意下さい。
- ・屋外でご使用される場合は、必ずポスターに耐水加工を施してください。
- ・透明の亚克力板と黒・白のアルミ複合板にはそれぞれ保護シートが貼ってありますので取り外してご使用下さい(亚克力板/茶色・複合板/透明)
- ・梱包資材として、エアーパッキンの他 白(黒)の細長い板をダンボールの補強として利用しております。ご使用時には不要となりますので廃棄してください。


ワンタッチステイ収納方法




- ①ステイのジョイント部分を上から下に押し込みます



- ②指で下に押し込み脚部が重なり合わせるまで押し込めば収納時の写真の様になります



収納時





ステイ開閉の際に開閉部で指を挟まない様にご注意下さい



ポスターの取付・交換方法

- ①4隅の化粧ビスを回して取り外し、亚克力板(透明)2mmを取り外す。
※ご注意:透明亚克力板1枚毎の裏と表に保護シートを貼ってあります。取り外してご使用下さい。
- ②アルミ複合板(黒・白)3mmに直接ポスターを貼り付けて亚克力板(透明)2mmを戻す。
※アルミ複合板には透明の保護シートが貼ってあります。取り外してご使用下さい。
- ③化粧ビスを取り付けるとセット完了です。




片面・両面仕様共にポスターの交換方法は、同じです。

追加オプションパーツのご案内

屋外で使用の際又は、風当たりの強い場所でのご使用場合はウエイトアームのご使用をお勧めいたします。

ウエイト(ブロック等)を乗せるためのアーム(台)としてご使用下さい。

ウエイトアーム



※ポスター用スタンド看板B1片面Lowとポスター用スタンド看板B0片面横Lowにはウエイトアームを使用する事が出来ません
ご注意下さい。