


LEDビジョン専用パネル 卓上タイプ/スタンドタイプ共通

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

対応モデル

以下モデルに対応しています。
対応モデル以外にはご使用いただけません。

※それぞれの本体に対応する交換用パネルを取り付けてください。



ご使用前に下記警告・注意事項を必ずお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因になります。
- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。電源コードが損傷し、火災、感電の原因になります。
- 器具を改造しないでください。火災、感電の原因になります。
- 万一、煙が出たり、異臭がするなどの異常を感じた場合は、販売店にご相談ください。
- 冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。このような場所で使用すると火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。
- パネルの交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。
- 器具の隙間や放熱穴に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災、感電の原因になります。
- 本体が水に浸かる場所では使用しないでください。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、および物理的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 浴室などの湿気の多い所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- 差し込みプラグを抜く時は、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原因になります。
- 腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、または振動の多い場所では使用しないでください。損傷、加熱、火災、感電、落下の原因になります。
- 濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。
- お手入れの際は水洗いしたり、スプレー式洗剤などを直接かけたりしないでください。火災・感電の原因になります。
- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因になることがあります。
- たこ足配線など、コンセントの定格を超えるご使用はおやめください。発熱による火災の原因になります。
- 差し込みプラグのほこりは定期的に取り除いてください。絶縁不良による火災の原因になります。
- 使用中または使用直後は、器具が高温になっておりますので、さわらないでください。やけどの原因となります。
- 差し込みプラグや電源コードが傷んだら（線芯の露出・断線など）電器店に交換を依頼してください。そのまま使用すると火災、感電の原因になります。
- 明るく安全に使用していただくために定期的に清掃・点検をおこなってください。不具合がありましたらそのまま使用しないで販売店にご相談ください。


保守・点検・メンテナンス・その他留意点について

- 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。
- 汚れがひどい場合は、水または薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- スプレー式洗剤などを直接器具にかけると火災の原因になります。必ず布に含ませてご使用ください。
- シンナー・ベンジンなどのご使用はお避けください。器具が変色・変形する場合がございます。
- 揮発性物質および殺虫剤などを器具にかけないでください。
- 明るく安全に使用していただくために、本体表示または取扱説明書にしたがって定期的に点検を行ってください。長期間ご使用にならない場合は次のような保管環境をお守りください。
- 直射日光を避けて 0～35 度の温度範囲で保管してください。
 - ・ 35～85% の湿度範囲で保管してください。
 - ・ ほこりの多い場所での保管は避けてください。
 - ・ 廃棄の際は分別回収にご協力お願い致します。
- 【点検について】1年に1回は、自主点検してください。点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

パネル取り外し方


1

パネルと本体の間にマイナスドライバーを差し込んで、パネルを外します。




2

パネル裏に差し込まれている、2ヶ所のケーブルコネクタを外します。



※ロットによりコネクタの形状が異なります



パネル取り付け方

1

新しいパネルを用意し、本体のケーブルコネクタ2つを、「パネル取り外し方」の2と同じ位置に差し込む。



2

パネルを本体にはめ込んで完成。